

まっかっか工房

弦巻マキ風髪飾り(電飾仕様)

(ver1.0.0)

取扱説明書

この度は、「弦巻マキ風髪飾り(電飾仕様)」をお手にとっていただき、誠にありがとうございます。本書では、当グッズの仕様や取り扱い上の注意点を記載しておりますので、一読ください。

グッズ仕様

- グッズ名：弦巻マキ風髪飾り（電飾仕様）
- バージョン：1.0.0
- 色・材質など：赤・白ビーズ(プラスチック)、チップLED(赤・白)、チップ抵抗器(330Ω)、ボタン電池(CR2032)、シリコンチューブ、熱収縮チューブ、黄色紐
- 寸法：200mm 前後(個体差あり)

使用上の注意

- 引っ張る、ねじる、曲げるといった強い力を加えないでください。破損や断線の原因となります。
- 防水・防塵加工はしていませんので、水濡れや屋外での使用にご注意願います。
- 長期間使用されない場合は、電池を取り外してください。電池を取り付けた状態で長期間保存しますと、液漏れや破損・発熱・破裂・破損の原因となります。また、電池を保管する際は電池同士や金属製のものと接触しないようにしてください。

接触によりショートや発火などの原因となります。セロハンテープなどで電極を保護してください。

- 高温になる場所、熱のこもりやすい場所、直射日光の当たる場所は避けて保管してください。特に、電池を取り付けた状態ですと発火・破裂につながり、大変危険です。
- リバースエンジニアリングはお断りしております。

こちらからも当グッズの情報をご覧ください。

まっかっか工房のホームページ

<http://mkk-workshop.net/distributions/maki-tsurumaki-electronicwork-1/>



頒布元：まっかっか工房

製造者：ジョーロ(X：@JORROJORROJORRO)

連絡先：contact@mkk-workshop.net

サークルホームページ：http://www.mkk-workshop.net

